

Принцип сборки душевой кабины EcoGR

1. Собираем кабину без крыши
2. В четырех углах кабины устанавливаем металлический профиль. В каждой стенке кабины есть специальное углубление для профиля. Очень важно осадить профиль, что бы он имел упор в лыжу поддона. Фиксируем профиль саморезом: стенка-профиль-поддон
3. В крыше под профиль делаем отверстия. Делать нужно аккуратно, что бы не повредить крышу.
4. Осаживаем крышу и закрепляем ее, как на туалетной кабине Стандарт EcoGR
5. Устанавливаем держатель для бака душевой кабины.
6. Ставим бак, без лейки.
7. Делаем отметку на крыше, где будет проходить лейка. Коронкой под дрель вырезаем отверстие и устанавливаем лейку.
8. Сверху, установленный профиль приклепываем одной клепкой, что бы стенки кабины не шатались.